



OZNACZENIA:

en

1

✕

2

Projektowana linia kablowa nN
Projektowana linia kablowa nN
w rurze ochronnej
Istniejące linie kablowe nN
do likwidacji

UWAGI:

1. Kabel nN ułożyć w ziemi, na głębokości 0,7m. Pod drogą kabel ułożyć na głębokości min. 1,0m. Skrzyżowania kabla z drogami ochronie rurami osłonowymi AROT SR5160 a skrzyżowania z pozostałymi ułożeniami podziemnymi rurami AROT DVK110.
2. Na kabel nałożyć oznaczniki w odstępach nie przekraczających 10m oraz przy wyjściu ze stacji transformatorowej oraz przy wejściu do złącza ZK oraz wejściach do rur osłonowych.

[illegible]